FIT ONCE ™ El cartucho de válvula desviadora reparable

SOLO ABRIR EN UN AMBIENTE LIMPIO CUANDO ESTÉ LISTO PARA ENCAJAR

SERVICIO

1. CUIDADO: Asegúrese de que la temperatura del agua de la caldera sea inferior a 40 ° C antes de continuar.
2. Vea el video de servicio correspondiente a su caldera y tipo de válvula en www.buycombi.com/support-material/
3. Asegúrese de que la caldera esté en reposo (encendida pero sin demanda de calefacción central o agua caliente) y con una presión de agua mínima de 0,5 bar. Esto asegurará que el pasador del motor de la válvula de desvío esté en la posición correcta para facilitar la extracción del motor.
4. Apague la caldera y retire el motor.
5. Inserte la herramienta de servicio, coloque un destornillador y gire en SENTIDO ANTIHORARIO aproximadamente ¼ - ½ de vuelta hasta que encuentre algo de resistencia para cerrar la válvula.
6. Inserte el otro extremo de la herramienta y gírelo con la mano en sentido antihorario para quitar el recipiente del sello.
7. Inserte el nuevo recipiente prelubricado y atorníllelo para apretarlo. Nota: se ha aplicado previamente grasa de silicona para evitar que la junta tórica se pellizque. * Si se pellizca la junta tórica, aparecerá un pequeño goteo alrededor del recipiente. Si esto ocurre, el sello puede volver a asentarse girando el recipiente en sentido antihorario 1 vuelta y luego volviendo a apretar.
8. Inserte la herramienta de servicio, coloque un destornillador y gire en SENTIDO HORARIO entre ¼ y ½ de vuelta hasta que se detenga para abrir la válvula.
9. Realice una inspección visual para comprobar el nuevo recipiente.
10. Vuelva a montar el motor y pruebe
11. El recipiente debe reemplazarse cada 3 años si el agua de su sistema está limpia y tiene un filtro magnético instalado. Si este no es el caso, el recipiente debe reemplazarse anualmente