FIT ONCE ™ Die wartungsfähige Umschaltventilpatrone

NUR IN EINER SAUBEREN UMGEBUNG GEÖFFNET, WENN SIE BEREIT SIND

WARTUNG

1. PFLEGE: Stellen Sie sicher, dass die Kesselwassertemperatur unter 40 ° C liegt, bevor Sie fortfahren.
2. Sehen Sie sich das für Ihren Kessel- und Ventiltyp relevante Wartungsvideo unter www.buycombi.com/support-material/ an.
3. Stellen Sie sicher, dass sich der Kessel im Standby-Modus befindet (eingeschaltet, aber keine Zentralheizung oder Warmwasser erforderlich) und mindestens 0,5 bar Wasserdruck hat. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Motorstift des Umschaltventils in der richtigen Position befindet, damit der Motor leicht entfernt werden kann.
4. Schalten Sie den Kessel aus und entfernen Sie den Motor
5. Setzen Sie das Servicewerkzeug ein, bringen Sie den Schraubendreher an und drehen Sie den Gegenuhrzeigersinn etwa eine viertel bis eine halbe Umdrehung, bis Sie auf einen Widerstand zum Schließen des Ventils stoßen
6. Setzen Sie das andere Ende des Werkzeugs ein und drehen Sie es von Hand gegen den Uhrzeigersinn, um den Dichtungsbehälter zu entfernen
7. Setzen Sie den neuen vorgeschmierten Kanister ein und schrauben Sie ihn fest. Hinweis: Silikonfett wurde vorab aufgetragen, um ein Einklemmen des O-Rings zu verhindern. * Wenn der O-Ring eingeklemmt ist, erscheint ein kleiner Tropfen um den Kanister. In diesem Fall kann die Dichtung wieder eingesetzt werden, indem der Kanister 1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht und dann wieder festgezogen wird
8. Setzen Sie den Schraubendreher des Servicewerkzeugs ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn etwa eine viertel - ½ Umdrehung, bis Sie zum Öffnen des Ventils zum Stillstand kommen
9. Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um den neuen Kanister zu überprüfen
10. Motor wieder zusammenbauen und testen
11. Der Kanister sollte alle 3 Jahre ausgetauscht werden, wenn Ihr Systemwasser sauber ist und Sie einen Magnetfilter installiert haben. Ist dies nicht der Fall, sollte der Kanister jährlich ausgetauscht werden