FIT ONCE ™ De onderhoudbare wisselkleppatroon

ALLEEN OPEN IN EEN SCHONE OMGEVING ALS DEZE KLAAR IS OM TE PASSEN

ONDERHOUD

1. VERZORGING: Zorg ervoor dat de ketelwatertemperatuur lager is dan 40 ° C voordat u verder gaat.
2. Bekijk de onderhoudsvideo die relevant is voor uw ketel en type klep op www.buycombi.com/support-material/
3. Zorg ervoor dat de ketel in stand-by staat (ingeschakeld maar geen vraag naar centrale verwarming of warm water) en met minimaal 0,5 bar waterdruk. Dit zorgt ervoor dat de motorpen van de omschakelklep zich in de juiste positie bevindt, zodat de motor gemakkelijk kan worden verwijderd.
4. Schakel de ketel uit en verwijder de motor
5. Plaats de servicetool, bevestig de schroevendraaier en draai ANTI-KLOK MEE ongeveer een ¼ - ½ slag totdat u enige weerstand voelt om de klep te sluiten
6. Steek het andere uiteinde van het gereedschap in en draai het met de hand linksom om de afdichtingsbus te verwijderen
7. Plaats de nieuwe, voorgesmeerde bus en draai deze vast. Let op: er is al siliconenvet aangebracht om te voorkomen dat de O-ring bekneld raakt. * Als de O-ring wordt afgeknepen, verschijnt er een klein druppeltje rond de canister. Als dit gebeurt, kan de afdichting opnieuw worden aangebracht door de bus 1 slag linksom te draaien en vervolgens weer vast te draaien
8. Plaats de servicetool, bevestig een schroevendraaier en draai met de klok mee ongeveer een ¼ - ½ slag totdat u stopt om de klep te openen
9. Voer een visuele inspectie uit om de nieuwe container te controleren
10. Zet de motor weer in elkaar en test
11. De opvangbeker moet elke 3 jaar worden vervangen als uw systeemwater schoon is en er een magnetisch filter is gemonteerd. Als dit niet het geval is, moet de opvangbeker jaarlijks worden vervangen