++ KAZETA JE PRE-MAZANÁ. OTVORENÉ LEN V ČISTOM PROSTREDÍ, Akonáhle ste pripravení zapadnúť. NEODSTRAHOVAJTE OCELOVÝ PIN Z KAZETY, ABY TOTO MOHLO POŠKODIŤ VNÚTORNÉ ZÁVESY ++

Ďakujeme za zakúpenie tejto súpravy, ktorá obsahuje kazetu Buycombi Fit Once ™ a náradie. Pamätajte, že zlá voda v systéme zníži životnosť všetkých častí vášho kotla vrátane tesnení v nádobe Fit Once ™. Táto súprava je kompatibilná s neskoršími radami Glow-worm, Heatline a Vaillant ecoFIT.

Pred spustením navštívte stránku Podporný materiál na našej webovej stránke www.buycombi.com a pozrite si inštalačné pokyny Fit Once ™ týkajúce sa vášho typu kotla.

Nasledujúce poznámky potom budú slúžiť ako pripomienka kľúčových krokov, keď ste si pozreli video
1. Uistite sa, že je kotol v pohotovostnom režime (ktorý je zapnutý, ale nie je potrebný pre ústredné kúrenie alebo teplú vodu) a s minimálnym tlakom vody 0,5 bar. Takto sa zabezpečí, že čap motora prepínacieho ventilu je v správnej polohe pre ľahké vybratie motora. Poznámka: Ak je tlak vody nedostatočný, nemusí kotol fungovať a čap motora môže byť v nesprávnej polohe, čo bráni odstráneniu motora.
2. Teraz vypnite kotol a odpojte ho od elektrickej siete
3. Vypustite kotol (otvorte obidva vypúšťacie kohúty, aby ste zaistili úplný odtok).
4. Pod prepínací ventil položte handru, odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky (ak nie sú skrutky držiace motor v danej polohe), otočte ich a vytiahnite starú kazetu. Ponechajte 2 skrutky, aby sa zmestili do novej kazety. Ak je ventil ťažko odstrániteľný, pozrite si video o odstránení hrotu.
5. Vyberte motor z ventilu a ponechajte ho na opätovné použitie
6. Vyčistite vnútro puzdra prepínacieho ventilu čistou handrou
7. Vložte náhradnú kazetu do správnej polohy a potom veľmi silno zatlačte, aby zapadla na miesto. Zafixujte pomocou 2 upevňovacích skrutiek, ktoré ste predtým odstránili.
8. Znovu natlakujte kotol zatvorením oboch vypúšťacích kohútov, otvorením obidvoch uzatváracích ventilov a doplnením plniacej slučky.
9. DÔLEŽITÉ: Teraz musíte skontrolovať, či je vnútorný servisný ventil v otvorenej polohe. Pomocou servisného nástroja (čierna plastová trubica) s pripojeným skrutkovačom sa spojte so zubami kazety a otáčajte náradím proti smeru hodinových ručičiek asi o 1/3 otáčky, kým nenarazíte na odpor. Teraz otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa úplne nezastaví - ventil je teraz tam, kde by mal byť v otvorenej polohe, s drážkou na servisnom náradí nahor, ako je to znázornené na obrázku10. Nasaďte motor a zapnutím ho vtiahnite do tela ventilu a držte ho v polohe, ako je to znázornené na videu



11. Upevnite držiaky motora pomocou dodaných skrutiek - jeden držiak s výrezom by mal byť namontovaný vpravo
12. Spustite kotol niekoľko sekúnd na kúrenie a potom na vodný režim, aby ste prefúkli všetok vzduch. Potom vyčistite všetok vzduch, ktorý sa usadil v radiátoroch, a podľa potreby doplňte tlak v systéme.
13. Servisné náradie môžete nechať v kotle vedľa prepínacieho ventilu, aby bolo k dispozícii pre ďalšiu údržbu

FREKVENCIA SLUŽIEB
Ak máte čistú vodu v systéme a magnetický filter, mali by sa tesnenia vymieňať každé 3 roky. Ak neviete, v akom stave je voda a / alebo nie je namontovaný žiadny magnetický filter, mali by sa tesnenia vymeniť pomocou každoročného servisu kotla.