FIT ONCE ™ La cartuccia della valvola deviatrice riparabile

APRIRE IN UN AMBIENTE PULITO SOLO QUANDO PRONTO PER L'INSTALLAZIONE

ASSISTENZA

1. CURA: assicurarsi che la temperatura dell'acqua della caldaia sia inferiore a 40 ° C prima di procedere.
2. Guarda il video sulla manutenzione relativo alla tua caldaia e al tipo di valvola su www.buycombi.com/support-material/
3. Verificare che la caldaia sia in standby (accesa ma nessuna richiesta di riscaldamento o acqua calda) e con una pressione dell'acqua minima di 0,5 bar. Ciò garantirà che il perno del motore della valvola deviatrice sia nella posizione corretta per una facile rimozione del motore.
4. Spegnere la caldaia e rimuovere il motore
5. Inserire lo strumento di servizio, collegare il cacciavite e ruotare in SENSO ANTIORARIO di circa ¼ - ½ di giro finché non si incontra una certa resistenza per chiudere la valvola
6. Inserire l'altra estremità dello strumento e ruotare a mano in senso antiorario per rimuovere il contenitore della guarnizione
7. Inserire la nuova cartuccia prelubrificata e avvitarla per serrarla. Nota: è stato pre-applicato grasso al silicone per evitare il pizzicamento degli O ring. * Se l'O-ring viene pizzicato, una piccola goccia apparirà attorno al contenitore. In questo caso, la guarnizione può essere riposizionata ruotando la bombola in senso antiorario di 1 giro e poi serrandola nuovamente
8. Inserire lo strumento di servizio attaccare il cacciavite e girare in SENSO ORARIO di circa ¼ - ½ di giro fino a quando non si arresta per aprire la valvola
9. Eseguire un'ispezione visiva per controllare la nuova cartuccia
10. Riassemblare il motore e testarlo
11. Il contenitore deve essere sostituito ogni 3 anni se l'acqua del sistema è pulita e si dispone di un filtro magnetico montato. In caso contrario, il contenitore deve essere sostituito ogni anno